

Instrukcija Burrel kamerām, lai izmantotu ražotāja serveri bilžu sūtīšanai uz savu epastu/ vai MMS uz telefonu (kamasas, kuras iegādātas ~2020-2022.g)

*****SIM- sim kartei jābūt ar noņemtu PIN KODU, ar savu TEL NUMURU, ar SMS, ar bezmaksas MMS- JA BILDES NĀKS UZ MMS, ar internetu (~100mb un vairāk mēnesī).*****

1. Ieslēgt kameru Setup režīmā, uzspiest MENU.
2. Menu sadaļā aiziet uz stabiņu ikonu un **Send mode Jābūt -INSTANT, SEND VIA- jābūt INTERNET un SEND TO-EMAIL. JA BILDES NĀKS MMS- tad SEND VIA- PHONE MMS, SEND TO PHONE.** Tad pie **Phone -ENTER** jāieraksta savs telefona numurs, bet pie **EMAIL ENTER** jāieraksta savs epasts, uz kuriem sūtīsies bildes. Pie **Image Quality iestatījuma likt 640...**, lai nepatērētu daudz interneta sūtot bildes, jo oriģinālā bilde būs SD kartē

Wireless Settings

3. Sadaļā pie Foto ikonas(camera settings) MODE- Photo, SIZE- 12MP, Photo burst-1.

Camera Settings

4. Sadaļā PIR SETTINGS – Sensitivity- normal, Trigger interval- 0sec ja apsardzei/ 5/10min ja medībām. Timelapse- off, Start-stop- off(stradas visu diennakti).

PIR Settings

5. Pie system settings CLOCK- IEVADĪT PAREIZU LAIKU. Pie Information- Saglabāt kameras IMEI KODU (pierakstos, vai bildē)

System Settings

6. Kā manuāli nosūtīt bildi? Kameru ieslēgt SETUP REŽĪMĀ, sagaidīt zonu un nospiegt Ok un tad vēlreiz OK. Ja iestatījumi pareizi, sim karte aktīva, sd karte nav pilna un ir aktīva- bildei ir jāatnāk MMS/EMAIL.
7. Kā izdzēst bildes kamerā? Ieslēgt kameru SETUP, nospiegt PLAY Pogu un tad apskatīt bildes pa labi/kreisi/augšu/apakšu. Ja vēlaties izdzēst visas- jāspiež MENU un tad jāizvēlas delete ALL un OK poga.

8. KAMERU SMS KONTROLE. Nosūtot sms kodu no sava numura uz sim kartes numuru, var mainīt iestatījumus

Function	Message	Example
Add phone number	*100#phonenumber#	*100#0401234567#
Delete phone number	*101#phonenumber#	*101#0401234567#
Add email	*110#emailaddress#	*110#email@gmail.com#
Delete email	*111#emailaddress#	*111#email@gmail.com#
Send Via	*120#sendvia#	*120#0# //MMS *120#1# //Internet

Send To	*130#sendto#	*130#0# //Phone *130#1# //Email *130#2# //Both
Send Mode	*140#sendmode#	*140#0# //Instant *140#1# //Daily report *140#2# //Off
SMS Control	*170#	SMS Control Off
Max. no of sent pictures per 24h	*180#	*180#0# //no limit *180#100# //limit 100 *180# //reset the counter
Mode	*200#mode#	*200#0# //Photo *200#1# //Video *200#2# //Photo+Video
PIR Sensitivity	*202#sensitivity#	*202#0# //High *202#1# //Normal *202#2# //Low *202#3# //Off
Ask for a photo or video	*500#	The camera captures and sends a photo or video clip
Camera Status	*160#	signal/batteries/SD card

Image Quality (sent pictures)	*190#	*190#0# // 640x480px *190#1# //1280x960px *190#2# //original
Format SD card	*204#	Erases the data on SD card
Set time and date	*205#YYYYMMDDHHMMSS# YYYY=year, MM=month, HH=hours, MM=minutes, SS=seconds	
PIR Work Day	*206#???????# ?=0 surveillance Off, ?=1 surveillance On. Days from Monday-Sunday.	*206#1001001# means, camera surveillance on during Mondays, Thursdays and Sundays.