

Instrukcija BG584/MG984/BG636 kamerām, lai atjaunotu gmail serveri bilžu sūtīšanai uz savu epastu

*****SIM- sim kartei jābūt ar noņemtu PIN KODU, ar savu TEL NUMURU, ar SMS, ar bezmaksas MMS- JA BILDES NĀKS UZ MMS, ar internetu (~100mb un vairāk mēnesī).*****

1.1. Ielogoties servera GMAIL epastā, uzspiest uz pārvaldīt google kontu(manage my google account)- tas ir pa labi blakus zobratam liels aplis ar burtu, tad, uzspiest kreisajā pusē Drošība(Security) un ieslēdziet divpakāpju verifikāciju

[vairāk](#)

Ieslēdziet divpakāpju verifikāciju ×

 Lai aizkavētu plaši izplatītus kiberuzbrukumus, ikviens no mums var stiprināt sava konta drošību.

Piedalos

 Divpakāpju verifikācija visiem jūsu tiešsaistes kontiem

Divpakāpju verifikācija ir pārbaudīts veids, kā novērst izplatītākos kiberuzbrukumus. Ieslēdziet to visur, kur tā ir pieejama, lai aizsargātu visus savus tiešsaistes kontus.

 Safer with Google

SĀKT

Prasīs ievadīt epasta paroli:

Lai turpinātu, vispirms aplieciniet savu identitāti

Ievadiet paroli

Rādīt paroli

[Vai aizmirsāt paroli?](#) **Tālāk**

Ievadīsiet savu telefona numuru un izvēlieties Īsziņa un spiediet apakšā Tālāk



Tālruņa iestatīšana

Kādu tālruņa numuru vēlaties izmantot?

 +371

Google izmantos šo numuru tikai konta drošībai.
Neizmantojiet Google Voice numuru.
Var tikt piemērota maksa par izziņām un datiem.

Kā vēlaties saņemt kodus?

Īsziņa Tālruņa zvans

[Rādīt citas iespējas](#)

Ievadiet kodu, kas atnāca uz sms un spiediet Tālāk

Apstipriniet, ka tas darbojas

Google tikko nosūtīja īsziņu ar verifikācijas kodu uz numuru

[Koda ievade](#)

Vai nesaņēmat? [Nosūtīt atkārtoti](#)

Ieslēdziet divpakāpju verifikāciju:


Gatavs! Vai ieslēgt divpakāpju verifikāciju?

Tagad jūs zināt, kā tas darbojas. Vai vēlaties ieslēgt divpakāpju verifikāciju savam Google kontam rotestkamera1@gmail.com?


3. darbība no 3

IESLĒGT


1.2. Augšējā labā stūrī uzspiest uz Lielā apla un uzspiest uz- Pārvaldīt savu Google kontu



Un tad labajā pusē spiediet Drošība:



1.3. Tad atrodi uzrakstu Pierakstīšanās pakalpojumā Google un Lietotņu paroles un uzspiedi uz bultiņas (skatīt iekrāsoto dzeltenā krāsā līniju)



Prasīs ievadīt savu e-pasta paroli un spiediet Tālāk:


Lai turpinātu, vispirms aplieciniet savu identitāti

Ievadiet paroli

Rādīt paroli

[Vai aizmirsāt paroli?](#) [Tālāk](#)

1.4. Pie Atlasiet ierīci uzspiediet uz Cita(pielāgots nosaukums) un spiediet IZVEIDOT un ierakstiet jebkādu nosaukumu, piemēram, kamera utt. Un spiediet IZVEIDOT



1.5. Parādīsies 16 burtu kombinācija. To vajadzēs ievadīt kamerā iestatījumos.

Piemēram, pašā BG584 KAMERĀ SETUP REŽĪMĀ ATRAST IESTATĪJUMU- SEND TO EMAIL GPRS UN AR BULTIŅU UZ LEJU ATRAST VECO GMAIL SERVERA PAROLI, TAD AR # IEIET UN AR CANCEL izdzēst veco paroli un ierakstīt jaunos 16izveidotos burtus un nospiegt OK (saglabāt)
P.S. atstarpes nevajag ievērot- kamerā jasadlabā šie 16burti bez atstarpēm, piemēram, xxxxxxxxxxxxxxxxx

